

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL ATORNILLADO

1. El destornillador solo debe utilizarse para apretar o aflojar tornillos; nunca para perforar o golpear.
2. El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al tornillo que vamos a manipular con él: su punta debe ajustarse a la cabeza del tornillo y debe tener el tamaño correcto para la operación que vamos a realizar.
3. La punta del destornillador debe estar en perfectas condiciones, sin rebabas y sin deformaciones.
4. La pieza con la que vamos a trabajar no debe sujetarse con las manos, sobre todo si es pequeña. Lo correcto es apoyarla sobre una superficie plana o sujetarla con un gato o un tornillo de banco.

